

Bearing No. R-ARF0305

ORDER	0.2
D1	R-ARF0305
D	6
L	3
C	5
T	0.3
R	1.5
D2	9