

Bearing No. R-ARF0406

ORDER	0.2
D1	R-ARF0406
D	7
L	4
C	6
T	0.3
R	1.5
D2	9