

Bearing No. R-ARF0608

ORDER	0.2
D1	R-ARF0608
D	9
L	6
C	8
T	0.3
R	1.5
D2	12